

# 固形塩素剤

## バスステリ 12 速溶性錠剤

浴場細菌類対策用速溶性塩素剤/常時塩素除菌、高濃度塩素除菌で高い衛生管理

### 特徴

- 投入直後より溶解し、除菌効果を発揮します。
- 通常の塩素剤と比べ、塗装や材質への影響は低くなっています。
- 適切な保管状態であれば、長期保存が可能です。
- 有効塩素濃度 1 mg/L 程度まではほとんど塩素臭を感じません。
- 残留塩素の保持力が高く、水の透明度が増します。
- レジオネラ属菌だけでなく、大腸菌群などの様々な細菌類にも有効です。
- 浴槽やタイル等のヌメリ(生物膜)も抑制できます。



### 使用方法

#### [常時除菌の場合]

- 1日1~3回、10m<sup>3</sup>に対して1錠を直接投入して下さい(目安)。所定量をヘアークャッチャーや貯湯タンク等に直接投入して下さい(換水不要)。

[泉質等により、残留塩素濃度が変動します。0.2~0.4 mg/L 以上(1 mg/L 以下)の濃度になるように投入量や投入頻度を調整して下さい。]

#### [定期的な高濃度除菌洗浄の場合]

- 高濃度洗浄(推奨：週1回)に使用する場合、水量 1m<sup>3</sup>に1~3錠を投入して下さい(塩素濃度：10~30 mg/L 程度)。
- 水質異常時の高濃度洗浄に使用の場合は、水量 1m<sup>3</sup>に3~5錠を投入して下さい(塩素濃度：30~60 mg/L 程度)。
- 浴槽内やろ過器への吸込み口付近等へ投入し、1~3時間程度循環させて下さい。付帯設備(ジェットポンプ・バイブラポンプ)がある場合は、付帯設備も運転させて下さい。
- 排水は、必ず、塩素中和剤(ハイポまたはニュートラルン 120)で中和し、塩素が出ない事を確認し排水して下さい。
- 高濃度塩素洗浄後は、汚れが出なくなるまで水洗いし、必ず、換水して下さい。

### 注意事項

○投入する際は、ゴム手袋を着用して下さい。素手で触ると肌が荒れる可能性があります。使用後は手を洗い、眼等を擦らないで下さい。○衣類に付着すると漂白されますので、注意して下さい。○投入場所や水温等で溶解具合が変動します。泉質等により残留塩素濃度が変動します。各施設の使用法により適切な濃度管理を行って下さい。○眼や皮膚、口に付着・混入した場合は、多量の水で十分に洗い流して下さい。異常が見られるようであれば医師の診断を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けて下さい。○高濃度塩素除菌を行う場合は十分に換気を行って下さい。○本製品を使用する事により、レジオネラ属菌等の浴場細菌類の発生及びレジオネラ症の発生を100%防止することを保証するものではありません。○直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所で保管して下さい。狭い密閉空間内で多量に保管しないで下さい。金属を腐食させますので、密閉された室内の金属棚や機器類近く等に大量に長期間保管しないで下さい。劣化の原因になります。○酸、アルカリ、脱塩素剤(チオ硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム)、他の塩素剤(特に、高度さらし粉)等と直接触れないように注意して下さい。発熱、塩素ガスを発生させる可能性があります。○他の容器に移したり、そのままゴミ箱等に捨てたりしないで下さい。○幼い子供や高齢者の手の届かないところで厳重に保管して下さい。○高濃度の排水が河川等の自然環境に流出すると水生生物に有害です。必ず、中和処理してから排水して下さい。○詳しくは安全データシート(SDS)を参照下さい。

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい

温浴薬品の総合ソリューションパートナー  
**環境工研株式会社**

環境工研株式会社 検索

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17-13 第9 堀ビル6 階  
[東京本社] TEL: **03-3249-2566** FAX: **03-5614-2245**  
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 大同生命ビル5 階  
[大阪支店] TEL: **072-665-8971** FAX: **072-665-8972**  
〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15  
[大分工場] TEL: **097-552-1190** FAX: **097-552-1203**  
[九州支店] E-mail でも直ぐ対応: [info@kankyokouken.co.jp](mailto:info@kankyokouken.co.jp)

### 価格



2.5kg×4本入り  
速溶性錠剤(1錠: 20g) :  
16,000 円  
(税込 17,600 円)

